

## Clamps pour sonde, bleu Boîte de 200



- Pour fermer temporairement le sac de collecte d'urine.
- Matériel: plastique.
- Ne pas utiliser sur le cathéter, mais sur le tube de la poche de collecte d'urine !