Sandale lave-pieds Identités

• La sandale brosse lave-pied vous évite de vous baisser pour vous laver les pieds
• Fixez-la simplement à l'aide de ses ventouses au sol de votre douche, mouillez-la, appliquez un peu de savon liquide et frottez votre pied en avant et en arrière pour un nettoyage en profondeur et des plus rafraîchissants
• Coloris: bleu

Gohy S.A.
route Zénobe Gramme 33B
4821 Andrimont

TVA/BTW BE 425 250 770
BIC BBRUBEBB
IBAN BE62 3480 1337 6061

087 468 468
087 468 460
info@gohy.be
www.gohy.be